

Montageanleitung Wandhalterung für AKZ an Holzwand

1. Holzschrauben von Pos. 2, Schellen in einem Abstand von 32 cm auf gewünschter Höhe (empfohlen ca. 2,0 Meter) waagrecht in eine Holzwand schrauben. Löcher mit $d5,0$ mm sollten zuvor vorgebohrt werden.



2. Schellen Pos. 2 auf die eingeschraubten Holzschrauben festdrehen.
3. Edelstahlrohr Pos. 1 in Schellen einlegen und mit Kreuzschlitzschraubendreher Schellen festziehen.



4. Trainingsgerät AKZ probeweise einhängen.
5. Position für Abstandsholz Pos. 3 anzeichnen.
6. Trainingsgerät abhängen und Abstandsklotz mittels mitgelieferten Holzschrauben Pos. 4 an die Wand schrauben.



7. Sicherheit prüfen!! Gerät einhängen und mit geringer Kraft Betrieb aufnehmen. Bei guter Stabilität kann der Betrieb unter voller Last aufgenommen werden.

